DANCOVER®

Manual for Work Tent Basic/Pro

Assembly Instructions / Instructions D'assemblage

Included:

Guy Ropes Ground Stakes

Cordes d'ancrage


Piquets de sol (montrez l'image plus bas)

Unfold blind with hubs facing down.

Dépliez la cache avec les extrémités des coins vers le

Pull outward to open any side panel first.

Tirez vers l'extérieur pour ouvrir tous les panneaux latéraux en premier.



Déplacez-vous autour de la cache pour ouvrir les panneaux latéraux restants.


Open roof panel last.

Ouvrez le panneau du toit en dernier.

6 Optional: Secure blind with included guy ropes and ground stakes.


Optionnel: Amarrez la cache avec les cordes d'ancrage et les piquets de sol inclus.














Ø

Take Down Instructions / Prenez Vers Le Bas Les Instructions

Before take down, close door and all windows. Release the tension on the interior cinch straps (some models).

Avant prenez ver les bas, fermez les portes et les fenêtres. Relâchez la tension sur les sangles intérieures. (certains

- Remove any attached guy ropes and ground stakes. Enlevez toutes les cordes d'ancrage et les piquets de sol existants.
- 2 Push inward on each blind panel; blind will automatically collapse.


Poussez vers l'intérieur chacun des panneaux de la cache; celle-ci va s'affaisser automatiquement.


Fold blind together and insert into carrying bag.


Repliez la cache sur elle-même et insérez-la dans le sac de transport.

- Do not store the blind while wet

Ne serrez pas la cache lorsqu'elle est trempe.







DANCOVER



Contact information

Austria



Belgium



Croatia



Denmark



Estonia



Finland



France



Germany



Ireland



Italy



Latvia



Lithuania



Nederland



Norway



Poland



Portugal



Spain



Sweden



Switzerland



UK

